

Hvordan åpne og stramme åpne mekanismen for Sammenleggbart styre for F07

Løft opp forkrommet spak, og dra ut fra toppen.



I senter av åpne lukke mekanismen er det en spesialbolt.  
Bruk en fastnøkkel og stram til.

